


Données techniques pour lave-chaussures en béton résistant au gel, 2, 4, 6 or 8 stations




Indications :

- Veuillez indiquer lors de la commande si l'arrivée d'eau et l'évacuation doivent être placées à gauche ou à droite.
- Pour les modèles à 2 et 4 places de lavage, veuillez également indiquer où vous souhaitez que l'eau s'écoule.
- Les conduites et les étriers de lavage doivent être rincés avant la mise en service.
- La pression maximale des conduites est de 5 bars.
- Veuillez installer un filtre fin dans les conduites d'alimentation.
- Les conduites résistent à une pression de service de 6 bars maximum. Dans la mesure où une pression plus élevée est disponible, un réducteur de pression doit être installé par le client.
- Les robinets ne sont pas compris dans la livraison.
- Les prix ne comprennent pas les travaux préparatoires sur site, le montage, les conduites d'eau isolées et les raccordements ainsi que le transport.
- Le montage doit être effectué par un installateur sanitaire local ou une entreprise de construction.
- Avant le montage, le maître d'ouvrage doit installer la fondation ou l'appui et le raccordement à l'eau ainsi que le raccordement à l'égout avec collecteur de boues.


Lave-chaussures en béton résistant au gel




2 postes de nettoyage (vue de dessus)




4 postes de nettoyage (vue de dessus)



6 postes de nettoyage (vue de dessus)









8 postes de nettoyage (vue de dessus)



Information Positionnement :

Standard - Positionnement du raccordement et de l'évacuation de l'eau :



Installation de nettoyage	Écoulement de l'eau	Raccordement d'eau
2 stations	au centre <i>par défaut</i> 	en bas à droite <i>par défaut (image symbolique)</i> 
4 stations	au centre <i>par défaut</i> 	en bas à droite <i>par défaut (image symbolique)</i> 
6 stations	gauche ET droite* <i>par défaut</i> 	en bas à droite <i>par défaut (image symbolique)</i> 
8 stations	gauche ET droite* <i>par défaut</i> 	en bas à droite <i>par défaut (image symbolique)</i> 

*Le reste du raccordement peut être fermé.