



Données techniques pour Tapis désinfection et Tapis désinfection praticables

Pour garantir un fonctionnement optimal du tapis de désinfection praticable, il convient de respecter les instructions suivantes :

- Avant la première utilisation, la pellicule protectrice du revêtement antidérapant doit être enlevée.
- Pour maintenir une adhérence maximale au sol, le tapis de désinfection doit généralement être placé sur un sol sec et propre. Si l'adhérence du revêtement arrière s'estompe, il suffit de le laver avec de l'eau chaude et un détergent doux et de le laisser sécher complètement avant de remplacer le tapis.
Déplacez toujours le tapis de désinfection en marchant.
- La fourche du chariot élévateur, du transpalette ou de la fourmi doit toujours être légèrement surélevée pour passer sur le tapis de désinfection.
- Il faut absolument éviter de freiner ou de tourner sur le tapis de désinfection.
- Ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur ou pour la pose et le passage sur des pentes.
- Évitez les salissures importantes sur le tapis de désinfection. Celles-ci doivent être éliminées au préalable par un nettoyage.
- Les tapis de désinfection ne sont liés à aucun désinfectant. L'agent utilisé doit avoir un effet bactéricide et fongicide. Pour l'utilisation dans les usines de transformation des aliments, nous recommandons un désinfectant efficace contre la listeria, tel que BTS 2001[®], BTS 2500[®] ou Virodex[®] de bio tec GmbH. Blue Level GmbH n'assume aucune responsabilité ou garantie pour d'éventuelles modifications de la couleur du sol ou d'autres changements causés par les désinfectants utilisés. Selon sa taille, le tapis doit être rempli de 2 à 11 litres d'une solution désinfectante de 1 à 3 %. En raison de l'utilisation et de l'évaporation, un rafraîchissement régulier est nécessaire dès qu'aucun liquide n'est visible lorsque l'on marche sur le tapis. Une accumulation minimale de condensation sous le tapis est possible.

Remplissage:

Dimension approx.	Dimension en m ²	Remplissage moyen en litres :
60 x 90	0,54	2,00
90 x 120	1,08	4,00
90 x 150	1,37	5,00
90 x 180	1,64	6,00
90 x 240	2,16	8,00
90 x 300	2,75	11,00



Rafraîchissant :

Type de Charge	Fréquence du Tapis	Rafraîchissement du Tapis
Faible charge organique	Faible / Élevée	1 fois par jour / 2 fois par jour
Charge organique modérée	Faible / Élevée	2 fois par jour / 3 fois par jour
Forte charge organique	Faible / Élevée	3 fois par jour / 4 fois par jour

Les tapis de désinfection sont économiques à l'usage et efficaces au nettoyage. Il suffit généralement de rincer abondamment le tapis avec de l'eau et un détergent ou un désinfectant doux, par exemple à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, à faible pression et à une distance appropriée. Ensuite, il faut bien presser et laisser sécher, en fonction de la taille du tapis, nous recommandons 24 à 72 heures. Dans l'intervalle, un tapis de remplacement doit être mis en place. Dans le cas d'un fonctionnement en trois équipes, nous recommandons vivement de changer le tapis utilisé tous les jours. En outre, il convient de tester régulièrement le tapis.