



Technisches Datenblatt zur Desinfektionsmatte und Desinfektionsmatte befahrbar

Um eine optimale Funktion der begehbaren und befahrbaren Desinfektionsmatte zu garantieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen.
- Um ein Höchstmass an Bodenhaftung zu halten, sollte die Desinfektionsmatte generell auf trockenem und sauberem Grund platziert werden. Lässt die Haftung der Rückbeschichtung nach, waschen Sie diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie gut trocknen, bevor die Matte wieder eingesetzt wird.
- Die Desinfektionsmatte ist stets im Schrittempo zu befahren.
- Die Gabel von Stapler, Hubwagen oder Ameise sollte sich für die Überfahrt der Desinfektionsmatte stets in etwas erhöhter Position befinden.
- Bremsen oder Wenden auf der Desinfektionsmatte ist unbedingt zu vermeiden.
- Nicht für den Aussenbereich oder das Auslegen und Befahren an Gefälle geeignet.
- Starke Verschmutzungen sind auf der Desinfektionsmatte zu vermeiden. Diese sollten vorab durch Reinigung entfernt werden.
- Die Desinfektionsmatten sind an kein Desinfektionsmittel gebunden. Das eingesetzte Mittel sollte eine bakterizide und fungizide Wirkung haben. Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben empfehlen wir ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, wie z. B. BTS 2001[®], BTS 2500[®] oder Virodex[®] von bio tec GmbH. Für evtl. bodenspezifische farbliche o. a. Veränderungen durch angewendete Desinfektionsmittel übernimmt die Blue Level GmbH keine Haftung / Gewährleistung. Im Einsatz sollte die Matte je nach Grösse mit 2 bis 11 Litern einer 1 bis 3 %-igen Desinfektionslösung aufgefüllt sein. Durch Nutzung und Verdunstung ist eine regelmässige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist. Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich.

Befüllung:

Mass in ca. cm	Mass in m ²	Durchschnittliche Befüllung in Liter
60 x 90	0,54	2,00
90 x 120	1,08	4,00
90 x 150	1,37	5,00
90 x 180	1,64	6,00
90 x 240	2,16	8,00
90 x 300	2,75	11,00



Auffrischung:

Art der Belastung	Frequentierung der Matte	Mattenauffrischung
geringe organische Belastung	wenig / stark	1 x täglich / 2 x täglich
mittlere organische Belastung	wenig / stark	2 x täglich / 3 x täglich
hohe organische Belastung	wenig / stark	3 x täglich / 4 x täglich

Die Desinfektionsmatten sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschliessend gründlich ausdrücken und gut trocknen lassen, je nach Mattengrösse empfehlen wir 24 bis 72 Stunden. In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden. Bei 3-Schichtbetrieb empfehlen wir dringend den täglichen Wechsel der eingesetzten Matte. Ausserdem sollte eine regelmässige Abklatsch-Probe vorzunehmen.